

SÍMBOLOS DE PANTALLA

	Indicación del estado del horno • **Encendido:** Cocinando o listo para cocinar. • **Apagado:** No cocinando.
	Indicador de estado de minutero • **Encendido:** Alarma activa de minutero. • **Parpadeando:** Modo de ajuste de minutero, ajuste posible mediante los botones ⊕ o ⊖ o cuando la alarma actual de minutero se completa. • **Apagado:** El minutero no está activo.
	Indicación de bloqueo infantil • **Encendido:** El bloqueo para niños está activado. • **Apagado:** El bloqueo para niños no está activado.
A	**Indicación de estado de cocción automática** • **Encendido:** Cocción completa o semi automática activada. • **Parpadeando:** Condición de cocción automática completada o encendida. • **Apagado:** Cocción automática no activada.

Es un módulo de sincronización electrónico que permite que los alimentos que haya puesto en el horno estén listos para ser servidos en cualquier momento que desee. Lo único que tiene que hacer es programar el tiempo de cocción de la comida y también el momento en que desea que su comida esté lista.

También es posible utilizar una alarma programada por minutos independiente del horno.

En caso de que el temporizador esté atrasado o adelantado no es un mal funcionamiento. El temporizador del horno puede ser atrasado o adelantado según la frecuencia de la red eléctrica, ya que se ejecuta directamente con la tensión general. Esta no es una falla de funcionamiento.

ENCENDIDO

Al encenderlo, el horno está inactivo, los símbolos de la hora del día y A parpadean. La hora indicada del día no es correcta y tiene que ser ajustada. Pulse para activar el horno y proceda ajustando la hora del día como se muestra a continuación.

AJUSTE DE LA HORA

El ajuste de la hora del día sólo es posible cuando no hay un programa de cocción en curso. Pulse y simultáneamente durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste y luego el símbolo de punto entre las horas y los dígitos de minutos comenzarán a parpadear. Puede ajustar la duración deseada usando y . La duración máxima ajustable es 23h 59 minutos. El modo de ajuste será abandonado dentro de 6 segundos después de que se pulse el último botón o se puede terminar inmediatamente pulsando el botón .

Nota: El ajuste de la hora del día también se activa en los primeros 7 segundos después de encenderlo.

AJUSTE DEL MINUTERO

Con esta función, puede ajustar la duración en minutos . Una vez transcurrido el tiempo ajustado, se producirá un sonido de alarma.

Pulse el botón una vez para entrar en el modo de ajuste del minuto, el símbolo, empezará a parpadear en la pantalla. Con o con,ajuste la duración deseada. La duración máxima ajustable es de 10 horas. El modo de ajuste será abandonado dentro de 6 segundos después de que se pulse el último botón o se puede terminar inmediatamente pulsando el botón .

CANCELACIÓN DEL SONIDO DEL TIMBRE DE LA ALARMA

Una vez transcurrido el tiempo ajustado de alarma, el timbre de la alarma comenzará a sonar, acompañada por el parpadeo del símbolo en la pantalla. Cualquier pulsación de botón detendrá el sonido de la alarma y esta indicación. Si no se pulsa ningún botón, el sonido de la alarma finalizará automáticamente después de 5 minutos, pero el símbolo parpadeante continuará.

COCCIÓN SEMI AUTOMÁTICA

Este programa de cocción está diseñado para comenzar a cocinar de inmediato durante una duración especificada. Después de ajustar el horno a la función deseada y temperatura mediante las perillas del horno:

1. Pulse el botón dos veces, el símbolo A parpadeará en la pantalla. dur y la duración de la cocción se mostrará en la pantalla una tras otra.

2. Al usar los botones + o −, ajuste la duración de cocción deseada.

3. Después de 6 segundos de que el último botón fue pulsado o pulse A dos veces, ahora el ajuste se ha completado. será constante en la pantalla y la pantalla mostrará la hora actual del día.

COCCIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA

Este programa de cocción está diseñado para realizar una cocción retardada programando la hora del día, cuando el alimento debe estar listo. En otras palabras, el horno comenzará a cocinar no de inmediato, pero automáticamente calculará el tiempo para iniciar la cocción.

1. Realice los pasos 1 y 2 de la cocción semiautomática como se indicó anteriormente End (ajuste de duración de la cocción).

2. Pulse el botón una vez de nuevo, el símbolo A parpadeará en la pantalla y la duración de la cocción se mostrará en la pantalla una tras otra.

3. Al usar los botones + o −, ajuste el tiempo final de cocción. el símbolo desaparecerá pero el símbolo A seguirá parpadeando en la pantalla. Esto indica que se programa una cocción automática, pero la cocción aún no ha comenzado.

4. Después de 6 segundos de haber pulsado el último botón o al pulsar , el ajuste se completará, la pantalla mostrará la hora actual del día.

FIN DE COCCIÓN AUTOMÁTICA

Después de que la cocción se termine de manera automática, el icono A inicia a apagarse. El sonido de alarma puede silenciarse pulsando cualquier botón. A fin de desactivar el bloqueo de tecla pulse el botón durante 2 segundos. pulsando este botón el horno se pone a modo manual. Si no se pulsa cualquier botón, alarma seguirá durante 7 minutos.

INTERRUPTORES DE ENERGÍA

Interrupciones de energía a corto plazo (de 50 segundos más o menos) no afectarán el producto y durante este tiempo continúan progresando los temporizadores y el reloj del día.

Por razones de seguridad su horno se apagará excepto de las interrupciones de energía a corto plazo (interrupciones de más de 50 segundos). Esto se indica mediante el parpadeo del reloj y el icono A en la pantalla. En la pantalla la hora se visualiza como **12:00**, y será necesario austar la hora. (consulte: encendido).

Nota: El símbolo A parpadeando indica que el horno está inactivo y que tiene que entrar en el modo manual.

BLOQUEO PARA NIÑOS

Esta función está diseñada para evitar cualquier modificación no autorizada de los ajustes del temporizador. Esta función estará activa, dentro de los 30 segundos siguientes a la última pulsación del botón . aparecerá. Para desactivarlo, pulse el botón durante 3 segundos. desaparecerá.

OPCIONES PROGRAMABLES

Tono de la alarma:

Al pulsar y mantener pulsado el botón durante 3 segundos se obtendrá el tono de zumbador válido actualmente. Al pulsar los botones ⊕ y ⊖, podrá desplazarse por 3 tonos de timbre disponibles. El último tono de timbre oído será grabado automáticamente como el tono seleccionado. Después de 6 segundos de que el último botón fue pulsado o pulse , el ajuste se ha completado.

Ajuste de brillo:

Al pulsar y mantener pulsado el botón ⊕ durante 3 segundos se mostrará el ajuste de brillo válido actualmente. Al pulsar los botones ⊕ y ⊖, puede desplazarse por 8 configuraciones de brillo disponibles. El último ajuste de brillo visto se grabará automáticamente como el ajuste seleccionado. Después de 6 segundos de que el último botón fue pulsado o pulse , el ajuste se ha completado.

Nota: Los valores predeterminados son los más altos.

Nota: Las opciones programables son no volátiles y residirán después de cualquier fallo de alimentación.